ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
1 - 13	MASA
14	AYUDA AL APARCAMIENTO
15 - 17	AIRBAG Y PRETENSORES DE CINTURONES
18	ENCENDEDOR
19	ANTIARRANQUE
20	ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
21	CHIVATO SONORO
22	CAJA DE VELOCIDADES ROBOTIZADA
23	CAPTADOR LLUVIA LUZ
24 - 25	CALEFACCIÓN DE BASE
26	CIRCUITO DE CARGA BATERÍA
27	CIRCUITO DE ARRANQUE
28 - 29	MANDO CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES
30 - 32	MANDO BAJO VOLANTE
33 - 34	COMPRESOR ACONDICIONADOR DE AIRE
35	CUENTAVUELTAS
36 - 37	CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES
38	CONDENACIÓN PORTÓN
39 - 42	ACONDICIONADOR DE AIRE
43 - 44	CORRECTOR IN SITU DE LOS FAROS
45 - 46	DESHIELO LUNETA TRASERA
47 - 48	DIRECCIÓN ASISTIDA
49	ILUMINACIÓN MALETERO
50 - 51	ILUMINACIÓN PLAFONIER
52	LIMPIA Y LAVAPARABRISAS Y LIMPIA LAVALUNETA
53	LUCES TRASERAS DE NIEBLA
54	LUCES DELANTERAS DE NIEBLA
55 - 56	LUCES DE MARCHA ATRÁS
57 - 58	LUCES DE CRUCE LUCES DE CARRETERA Y POSICIÓN
59 - 60	LUCES DE STOP
61	LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN Y DE PRECAUCIÓN
62 - 66	INYECCIÓN ELECTRÓNICA
67 - 68	ELEVALUNAS ELÉCTRICOS CONDUCTOR Y PASAJERO
69 - 72	PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ MOTOR
73 - 74	PLATINA DE FUSIBLES HABITÁCULO
75 - 77	PLATINA RELÉ HABITÁCULO
78	PRE Y POSTCALENTAMIENTO DIESEL
79	PREEQUIPO ALARMA
80 - 82	PREEQUIPO DE RADIO
83	TOMA DE DIAGNÓSTICO
84 - 85	RADIO Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN
86 - 90	REFRIGERACIÓN MOTOR
91	REGULADOR DE VELOCIDAD
92	RED MULTIPLEXADA MULTIMEDIA
93	RED MULTIPLEXADA PRINCIPAL
94 - 95	RETROVISORES ELÉCTRICOS
96	ASIENTOS CALEFACTANTES
97 - 99	CUADRO DE INSTRUMENTOS
100	TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE

ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
101	TECHO SOLAR ELÉCTRICO
102 - 103	UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO